

# V®350 Connect

## Pokročilá nastavení





## OBSAH

ÚVODNÍ OBRAZOVKA A ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ	- 2
Nastavení data:	2
Nastavení hodin:	2
Výběr melodie vyzvánění:	3
Nastaveni niasitosti vyzvaneni:	3
BEZDRATOVY OVLADAC PRO ZARIZENI SOMFY RTS	- 4
Přidání zařízení Somfy RTS	4
Načtení motorového pohonu brány do paměti monitoru	6
ODPOVĚĎ NÁVŠTĚVĚ	- 6
FOTOGRAFIE NÁVŠTĚVNÍKŮ ULOŽENÉ V PAMĚTI	- 8
DALŠÍ NASTAVENÍ	- 9
Nastavení času	10
Nastavení data	10
Nastavení hlasitosti	10
Výběr melodie	11
Nastavení kontrastu	11
Nastavení jasu	11
Nastavení barvy	12
Uložení skupiny produktů RTS do paměti	12
Odebrání jednoho produktu RTS	13
Nastavení doby aktivace elektrického otvírače	14
Přenos fotografií	15
Aktualizace softwaru	15
Vynulování parametrů	15

Při prvním zapnutí displej zobrazí na několik sekund logo Somfy a poté možnost úpravy základní nastavení.

Následně je nutné potvrdit každý a další krok, aby se zobrazila úvodní obrazovka.

Poznámka: V případě přerušení přívodu elektrického napájení zůstanou tato nastavení uložena v paměti monitoru.



Pro výběr funkce je nutné stisknout pravou LED kontrolku obrázku zobrazeného na displeji, například:



NASTAVENÍ DATA: Den/měsíc/rok



NASTAVENÍ HODIN:

- 12 nebo 24 hodin
- Hodiny
- Minuty
- am/pm (v případě zobrazení hodin v režimu 12 hodin)



VÝBĚR MELODIE VYZVÁNĚNÍ: 7 dostupných melodií

NASTAVENÍ HLASITOSTI VYZVÁNĚNÍ:

Zobrazí se okno pro potvrzení. Pro návrat na úvodní obrazovku je nutné vybrat symbol domečku.

Úvodní obrazovka, žádné naprogramované zařízení RTS.



Ô

10:36

16/09/2022







## BEZDRÁTOVÝ OVLADAČ PRO ZAŘÍZENÍ SOMFY RTS

Monitor je vybaven radiovysílačem Radio Technologie Somfy (RTS). Je kompatibilní výhradně s přístroji vybavenými technologií Radio Technologie Somfy (RTS).

Používá se pro samostatné nebo skupinové ovládání následujících zařízení značky Somfy:

- motorový pohon garážových vrat;
- přijímač osvětlení;
- motorový pohon rolety;
- motorový pohon brány
- atd.

Tuto funkci umožňuje systém rádiových kanálů označených ve sloupcích (viz "Přidání zařízení Somfy RTS"). Každý kanál odpovídá jednomu určitému dálkovému ovladači a může ovládat jedno nebo několik zařízení. Počet zařízení, která lze ovládat prostřednictvím jednoho kanálu, není omezen. Pro ovládání jednoho kanálu stačí stisknout příslušné tlačítko.

Důležité: Zkontrolujte, zda je zařízení, které chcete bezdrátově ovládat, v dosahu rádiového signálu monitoru.

#### PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ SOMFY RTS

Stiskněte dotykové tlačítko odpovídající umístění vybraného produktu, který má být uložen do paměti.

Není-li uvedeno jinak, je nutné před změnou na další krok provést potvrzení aktuálního kroku.



Vyberte piktogram odpovídající produktu k uložení do paměti:

			-``@`.	$\bigcirc$
Markýza	Roleta	Okenice	Osvětlení ZAP/VYP	Přípojka ZAP/VYP
	ł		Ô	
Křídlová brána	Posuvná brána	Garážová vrata	Jiný produkt RTS	



Na 3 sekundy stiskněte tlačítko PROG vysílače RTS, který již je spárovaný s tímto produktem: Produkt musí reagovat. Jedná-li se o pohon brány nebo garážových vrat, viz příručku k produktu.

Pro spárování monitoru s produktem a přechod na další krok stiskněte dotykové tlačítko odpovídající šipce  $\rightarrow$ .



Stisknutím dotykového tlačítka odpovídajícího šipce 🗲 se vrátíte zpět.

Stiskněte dotyková tlačítka odpovídající příkazům 🚹 a 🗸 a zkontrolujte reakci spárovaného produktu.

Pokud spárovaný produkt reaguje správně, stiskněte příslušné dotykové tlačítko odpovídající potvrzení 🗸.

Pokud spárovaný produkt nereaguje, stiskněte příslušné dotykové tlačítko odpovídající neschválení  $\times$  a zopakujte předešlé kroky.

Pokud stisknete , spárovaný produkt se zobrazí v pravé části úvodní obrazovky.

Pro spárování všech ostatních produktů RTS na monitoru V°350 postup zopakujte tolikrát, kolikrát bude potřeba.











#### NAČTENÍ MOTOROVÉHO POHONU BRÁNY DO PAMĚTI MONITORU

- Dejte monitor do úrovně motorového pohonu brány a napájejte prostřednictvím jeho jednotky síťového napájení (A).
- Stiskněte dotykové tlačítko odpovídající umístění vybraného produktu, který má být uložen do paměti.
- Vyberte piktogram odpovídající produktu k uložení do paměti:



- Otevřete kryt svého motorového pohonu, abyste získali přístup k jeho elektronice.
- Stiskněte na 2 sekundy tlačítko Power 
   Ina elektronice vašeho pohonu (není-li toto tlačítko k dispozici, přejděte rovnou na další krok). Kontrolka elektroniky se rozsvítí
- Dejte monitor na terč elektronicke skřiňky motoru (B).

Důležite: Leva čast monitoru musi byt umistěna na terč elektronicke skřiňky, aby elektronika motoru spravně detekovala Monitor.

• Pro spárování monitoru s produktem a přechod na další krok stiskněte dotykové tlačítko odpovídající šipce

Rozsvítí se kontrolka motorového pohonu 👬 a následně zhasne (C).

- Stiskněte dotyková tlačítka odpovídající příkazům 🛧 a 🗸 a zkontrolujte reakci spárovaného produktu.
- Pokud spárovaný produkt reaguje správně, stiskněte příslušné dotykové tlačítko odpovídající potvrzení

- Pokud stisknete v, spárovaný produkt se zobrazí v pravé části úvodní obrazovky.

Více podrobností naleznete v příručce k motorovému pohonu SOMFY, v odstavci "Přidání dálkového ovladače se 3 tlačítky".

## ODPOVĚĎ NÁVŠTĚVĚ

Když návštěvník stiskne tlačítko volání na venkovním ovládacím panelu, piktogram se níže uvedená obrazovka:



Poznámka: Pokud osoba uvnitř na hovor nereaguje, monitor pořídí fotografii návštěvníka a poté zvonění vypne.

Pro přijetí hovoru stiskněte ikonu "komunikace":

Po celou dobu trvání hovoru bude svítit piktogram bránu, nebo aktivovat elektrický zámek. . Pro ukončení komunikace je potřeba znovu na něj klepnout, otevřít

Poznámka: V případě žádné provedené akce je maximální délka komunikace 2 minuty.

Mikrofon vnitřního monitoru a reproduktor venkovního ovládacího panelu se aktivují až po přijetí hovoru.



se rozbliká, zvonění zazní a zobrazí

V průběhu hovoru je možné:

• otevřít bránu stisknutím 🛛 🚺 . Tato akce ukončí komunikaci. Na několik sekund se zobrazí následující obrazovka:



• otevřít elektrický otvírač/zámek stisknutím obrazovka:

. Tato akce ukončí komunikaci. Na několik sekund se zobrazí následující



• pořídit fotografii návštěvníka stisknutím dotykového tlačítka odpovídajícího fotoaparátu v pravé části obrazovky. Tato

fotografie se uloží do paměti monitoru. Na několik sekund se zobrazí následující obrazovka:



• ovládat vybavení Somfy RTS (osvětlení vstupu, garážová vrata atd.): Kliknutím na dotykové tlačítko odpovídající šipce 🧲 se zobrazí následující obrazovka:



Poznámka: Pravá lišta zobrazuje produkty RTS, které byly spárovány s monitorem.

Kliknutím na dotykové tlačítko napravo od příslušného piktogramu vyberte příslušný prvek výbavy:



Pro návrat k seznamu produktů RTS vyberte požadovanou akci (otevření/zavření, zvednutí/spuštění nebo rozsvícení/ zhasnutí) nebo klikněte na dotykové tlačítko vedle šipky D.

## FOTOGRAFIE NÁVŠTĚVNÍKŮ ULOŽENÉ V PAMĚTI

Pro seznámení s fotografiemi uloženými v paměti, ať již byly pořízeny během vaší nepřítomnosti, nebo ručně, stiskněte piktogram 🖄 : Zobrazí se následující okno:



Poznámka: V žluté zóně vlevo nahoře znamená X/XX číslo nové fotografie a počet neprohlédnutých fotografií. Modrá zóna vlevo dole zobrazuje datum a čas zobrazené fotografie.

Všechny nezobrazené fotografie jsou označeny žlutým rámečkem.

Na této obrazovce lze:

• Přejít na následující fotografii stisknutím dotykového tlačítka odpovídajícího šipce 🗸



Poznámka: Po zahájení listování fotografiemi můžete použít šipku 🛧 pro zobrazení předchozí fotografie a šipku 🗸

• Vybranou fotografii odstraníte klepnutím na dotykové tlačítko koše 📅







Poznámka: Akci dokončíte stisknutím dotykového tlačítko 🔽, zobrazí se následující obrazovka:



## DALŠÍ NASTAVENÍ

Pro změnu původního nastavení nebo pro provedení dodatečných nastavení je nutné stisknout žluté tlačítko na pravé straně monitoru:



#### Zobrazí se první okno s výběrem nastavení:

Ŀ	1	d)	5	Ð
Čas	Datum	Hlasitost	Melodie	Kontrast
-\ <del>\</del> -	æ	Ĵ		$\rightarrow$
Jas	Barva	Uložení skupiny produktů RTS do paměti	Odebrání jednoho produktu RTS	Následující nastavení



$\leftarrow$	0-11	×.	$\odot$	(*)
Předešlá nastavení	Doba aktivace elektrického otvírače	Přenos fotografií	Aktualizace softwaru	Vynulování parametrů

		¢			$\rightarrow$
$\leftarrow$	0	~	$\bigcirc$	$\odot$	÷
					$\checkmark$
					~
					ഹ

#### NASTAVENÍ ČASU



Nastavení hodin:

- 12 nebo 24 hodin
- Hodiny
- Minuty
- am/pm (v případě zobrazení hodin v režimu 12 hodin)

	O	<b>^</b>
24h	10 10	- \
12h	12:13	$\rightarrow$
		<u>~</u>
		_ ۵

#### NASTAVENÍ DATA



Nastavení data: Den/měsíc/rok



#### NASTAVENÍ HLASITOSTI



Lze nastavit hlasitost komunikace a hlasitost melodie vyzvánění:





• Hlasitost vyzvánění.

5

5

})))

#### VÝBĚR MELODIE

7 dostupných melodií.

	-		
ΝΔςτωνέΝ	КС	JNTR	Δςτι
INAJIAVLIN	1.		~ J I U



Během provádění nastavení je kamera venkovního ovládacího panelu aktivní.



 $\cap_{\mathfrak{s}}$ 

 $\uparrow$ 





NASTAVENÍ JASU



Během provádění nastavení je kamera venkovního ovládacího panelu aktivní.



#### NASTAVENÍ BARVY

8 D t

Během provádění nastavení je kamera venkovního ovládacího panelu aktivní.



n

4

#### **UI OŽENÍ SKUPINY PRODUKTŮ RTS DO PAMĚTI**



Ke stejnému kanálu lze přiřadit podobné produkty jako spárovaný produkt, které budou ovládány společně, například druhou roletu.

Vyberte kanál, ke kterému si přejete přidat další prvek výbavy RTS, a výběr potvrďte.

Na 3 sekundy stiskněte tlačítko PROG vysílače RTS, který již je spárovaný s přidávaným produktem:

Pro spárování monitoru s produktem a přechod na další krok stiskněte dotykové tlačítko odpovídající šipce 之.

Stisknutím dotykového tlačítka odpovídajícího šipce 🧲 se vrátíte zpět.



Stiskněte dotyková tlačítka odpovídající příkazům 🔨 a 👽 a zkontrolujte příslušnou reakci spárovaného produktu.





Pokud spárovaný produkt reaguje správně, stiskněte příslušné dotykové tlačítko odpovídající potvrzení

Pokud spárovaný produkt nereaguje, stiskněte příslušné dotykové tlačítko odpovídající neschválení 🗙 a zopakujte předešlé kroky.





Pokud stiskněte , zobrazí se úvodní obrazovka, a skupina, ke které byl produkt přidán, zobrazuje počet spárovaných produktů.

#### ODEBRÁNÍ JEDNOHO PRODUKTU RTS

Produkt nebo skupinu produktů lze odebrat.

Poznámka: Chcete-li odebrat pouze jeden produkt z určité skupiny, je nutné odebrat celou skupinu a poté produkty, které si chcete ponechat a nadále je ovládat pomocí monitoru, znovu spárovat.

Vyberte kanál, ze kterého chcete odebírat produkty nebo skupinu produktů RTS, a výběr potvrďte.

Na 3 sekundy stiskněte tlačítko PROG vysílače RTS, který je spárovaný s odebíraným produktem.

Pro zrušení spárování monitoru s produktem a přechod na další krok stiskněte dotykové tlačítko odpovídající šipce

Stisknutím dotykového tlačítka odpovídajícího šipce 🧲 se vrátíte zpět.

Zkontrolujte, zda produkt nebo produkty byly skutečně odebrány.









۵.

0 1

ê

Q



Pokud vybraný produkt nereaguje, stiskněte příslušné dotykové tlačítko odpovídající potvrzení

Pokud spárovaný produkt reaguje na povel, stiskněte příslušné dotykové tlačítko odpovídající neschválení 🔀 a zopakujte předešlé kroky.

Produkt nebo skupina produktů byl v pořádku odebrán.

Produkt nebo skupina produktů se již nezobrazují na úvodní obrazovce.

#### NASTAVENÍ DOBY AKTIVACE ELEKTRICKÉHO OTVÍRAČE

Čas aktivace elektrického otvírače lze nastavit na 2, 5 nebo 10 sekund (nastavení z výroby = 2 sekundy).







 $\rightarrow$ ~



#### PŘENOS FOTOGRAFIÍ



Přenos je dostupný pouze v případě, že byla vložena mikro SD karta (max. 32 GB).



Stiskněte příslušné dotykové tlačítko odpovídající potvrzení 🔽

Jakmile se ve žluté zóně ve spodní části obrazovky zobrazí "100 %", přenos byl dokončen.

Stisknutím dotykového tlačítka odpovídajícího se můžete vrátit na obrazovku s nastavením, nebo se stisknutím tlačítka se můžete vrátit na úvodní obrazovku.

Poznámka: Fotografie nebudou z monitoru vymazány. Pro smazání fotografií viz "Fotografie návštěvníků uložené v paměti".





Displej zobrazuje aktuální verzi softwaru.

Pro aktualizaci softwaru monitoru (firmware) je nutné nejdříve si stáhnout poslední verzi z našich internetových stránek a uložit ji na mikro SD kartu, například:

316M\_SF1\_t1.0.8\_2019\_11\_14

Na mikro SD kartě vytvořte adresář s názvem "update" a do tohoto adresáře nakopírujte nový firmware.

Vložte mikro SD kartu do monitoru a poté tuto akci potvrďte.

Poznámka: Parametry se vrátí na hodnoty továrního nastavení, fotografie a výbava RTS zůstanou zachovány.

#### VYNULOVÁNÍ PARAMETRŮ



Tato akce způsobí vymazání všech vlastních nastavení.

Pro možnost opětovného používání videotelefonu je nutné všechna základní nastavení provést znovu (datum, čas, melodie, hlasitost vyzvánění).

Poznámka: Parametry se vrátí na hodnoty továrního nastavení, fotografie a výbava RTS zůstanou zachovány.





#### SOMFY ACTIVITES SA

50 avenue du Nouveau Monde 74300 CLUSES FRANCE

www.somfy.com





